



## Nulstilling af hæve sænke bord

*Oplever du problemer med dit skrivebord?  
Vi anbefaler at du forsøger at nulstille hæve-  
sænkestellet. Dette gør du på følgende vis:*

1. Kontrollér først alle ledninger på stellet. Tjek, at alle stik sidder korrekt i kontrolboksen under bordet, og at ledningen til bordkontakten er sat helt ind i kontrolboksens stik.
2. Tjek at der er strøm i displayet. Dencon hæve-sænkeborde vil ofte have lys i et display, tjek om der er lys i dette, eller om det er slukket selv med korrekt strømforsyning. Er der ikke lys i displayet så tjek strømforsyningen og evt. tjek om stikket er korrekt i stikkontakten.
3. Kør bordet helt i bund og hold knappen inde i 2x10 sekunder indtil der høres en lyd. Bordet kan indstilles med forskellige højder som dets laveste punkt, men fra fabrikken er det laveste punkt -65. Bordet køres ned til det laveste punkt og her holdes knappen inde indtil bordet giver en bip-lyd
4. Nu er bordet nulstillet og kan køre helt i top og helt i bund. Skulle bordet stadig forvolde problemer så anbefales det at nulstille bordet igen op til 2-3 gange.

Som en del af stellet funktioner er det også muligt selv at konfigurere bordets laveste punkt. Dette gøres således:

5. Kør bordet ned til det ønskede punkt.
6. Hold både + og - nede i 30 sekunder eller indtil der høres en lyd.
7. Bordet kan nu ikke køre længere ned end det valgte punkt.
8. Ønskes indstillingen fjernet, så følges nulstillingsguiden ovenfor.

Har du spørgsmål til nogle af anvisningerne eller har du problemer med nulstillingen så ring endelig til vores kundeservice på 86 12 30 40, så kan vi guide dig igennem processen.

Du ønskes en rigtig god dag.

